

操作

操作パネル説明

SF-320、HF-320シリーズは本体標準装備のオペレータにより簡単操作ができます。

表示部(LED表示)
周波数、出力電流、モータ回転数、アラーム内容を4ケタで表示します。

モニタランプ
インバータの状態を示します。

運転指令キー
運転を開始するキーです。

停止/リセットキー
運転を停止するとき、アラームを解除するときのキーです。

機能(ファンクション)キー
モニタモード、基本設定モード、拡張機能モードに入るキーです。

POWERランプ
制御回路の電源ランプです。

モニタランプ
モニタの内容を表します。
Hz:周波数、A:電流値

周波数設定用ボリューム
周波数設定用のボリューム。

記憶キー
設定したデータを記憶します。

アップキー、ダウンキー
機能コードのスクロール・データの変更を行います。

操作方法

1. 設定方法(最高周波数を設定する)

- ① 00または設定したモニタ内容の表示
- ② コードNo.が表示される
- ③ A--と表示される
- ④ A01(または前回最後に設定したコードNoと表示される)
- ⑤ A04と表示される
- ⑥ 設定値が表示される
- ⑦ 新しい設定値が表示される
- ⑧ 設定終了(A04へ戻る)

電源投入 → FUNCキーを押す → A--と表示されるまで(△▽)を押す → FUNCキーを押す → A01(または前回最後に設定したコードNoと表示される) → A04と表示されるまで(△▽)を押す → FUNCキーを押す → 設定値が表示される → (△▽)で設定値を変更する → 新しい設定値が表示される → STRキーで確定する → 設定終了(A04へ戻る)

・運転する場合はモニタモードまたは基本設定モードへ戻ってください。

2. 運転方法(ボリュームにより運転する)

- ① 00または設定したモニタ内容の表示
- ② ボリュームで設定した周波数で回ります
- ③ 運転停止

電源投入 → RUNキーを押してボリュームを回す → STOP/RESETキーを押して停止する

(出力周波数モニタ)

3. モニタ方法(出力電流値をモニタする)

- ① 00または設定したモニタ内容の表示
- ② コードNo.が表示される
- ③ d02と表示される
- ④ 出力電流値が表示される

電源投入 → FUNCキーを押す → d02が出るまで(△▽)を押す → FUNCキーを押す