
1 インバータの運転

- HF-430、HF-430 α シリーズの運転方法には、以下の方法があります。
 - (1) 本体に装着されている操作パネル（オペレータ）、またはリモートオペレータによるオペレータ運転
 - (2) 多機能入力端子（外部信号）を使用しての外部運転
 - (3) オペレータと外部信号で併用する併用運転

標準設定は、操作パネルの運転の状態となっていますので、外部運転、併用運転時はインバータのパラメータ設定を変更する必要があります。

1.1 運転方法と接続

- (1) オペレータによる運転
- (2) 外部信号による運転
- (3) 併用運転1
- (4) 併用運転2

1.2 運転指令方法の選択