

---

# 1 インバータの運転

---

住友インバータ各シリーズの運転方法は、(1)本体に装着されている操作パネル、又はリモートオペレータ（以下オペレータ）によるオペレータ運転、(2)制御回路を使って外部信号による外部運転、(3)オペレータと外部信号で併用する併用運転、の方法があります。標準設定は、オペレータによる運転の状態になっていますので、外部運転、併用運転時はオペレータで切替える必要があります。また、ボリュームが標準で付いている機種は、ボリューム操作が初期設定になっています。

---

## 1.1 運転方法と接続

- (1) オペレータによる運転
- (2) 外部信号による運転
- (3) 併用運転 1
- (4) 併用運転 2

## 1.2 運転指令方法の選択