

■潤滑

1. 標準潤滑方式

- ・全機種とも、油浴潤滑方式を採用しております。
- ・立形の場合、上部軸受部がグリース潤滑となるものもあります。

2. 推奨潤滑剤

周囲温度	ISO AGMA	出光興産	シェルルブリカンツ ジャパン		ENEOS	コスモ石油 ルブリカンツ	EMGルブリカンツ
ギヤ ー 油	-10℃～ +25℃	ダフニースーパー ギヤーオイル 150	シェルオマラ S2 G 150	シェルオマラ S2 GX 150	ボンノック TS 150	コスモギヤ SE 150	モービルギヤ 600XP 150
	10℃～ 40℃	ダフニースーパー ギヤーオイル 220	シェルオマラ S2 G 220	シェルオマラ S2 GX 220	ボンノック TS 220	コスモギヤ SE 220	モービルギヤ 600XP 220
	30℃～ 50℃	ダフニースーパー ギヤーオイル 320	シェルオマラ S2 G 320	シェルオマラ S2 GX 320	ボンノック TS 320	コスモギヤ SE 320	モービルギヤ 600XP 320
ベアリング グリース		ダフニー グリース MP No.2	シェルアルバニア EP グリース 2		エピノック グリース AP(N)2	コスモグリース ダイナマックス EP No.2	モービラックス EP 2

- ・グリース潤滑部は、出荷時グリースを充てんしていますので、そのまま使用されて結構です。

3. 給油及び交換時期

- ・工場出荷時は、油を抜いて出荷していますので、必ず運転前に油面計の規定位置まで給油してください。潤滑油の交換は、初回500時間運転後、以後2500時間運転毎または半年毎のいずれか早い時期を目安に交換してください。

4. 特殊環境下（-10℃以下での低温、+40℃を超える高温等）での使用、ならびに標準入力回転数（1800r/min）を超えてでの使用等、特殊な運転条件での使用の場合は、お問合せください。

■据付

- (1) 傾斜据付、天井取付など特殊な仕様でお使いになる場合は必ず弊社へご照会ください。潤滑システムを付加することがあります。
- (2) 十分に剛性のある水平な架台に据え付けてください。また、据え付け角度のご指定を受けて製作したものは、その据付角度以外では使用しないでください。
- (3) 減速機の据付ボルトはJIS(ISO)強度区分10.9相当品を使用してください。尚、減速機を押し上げるような力が作用する場合はお問い合わせください。
- (4) その他、据付・メンテナンスに関する注意事項は、別途取扱説明書をご参照ください。