



- 注) 1. 各端子のコモンが異なりますのでご注意ください。
2. 電源をr1、t1端子から供給する場合、コネクタJ51の接続をはずしてください。