

## 8.8.8.8.8. Esc A Re RESET V ENTER WRUN ØSTOP

## LEDランプ表示について

ランプ	点 灯	点 滅	消 灯	
ALM	異常検出時	・軽故障検出時 ・OPE(オペレーションエラー)検出時 ・チューニング時の異常発生中	正常	
REV	モータ逆転中	<u> </u>	モータ正転中	
DRV	・ドライブモード時 ・オートチューニング中		プログラムモード時	
FOUT	出力周波数(Hz)を表示中	<u> </u>	出力周波数以外を表示中	
°₩	オペレータからの運転指令を 選択中(LOCAL)		オペレータ以外からの選択中 (REMOTE)	
	運転中	<ul> <li>・減速停止中</li> <li>・周波数指令ゼロで運転指令を入力した時</li> </ul>	停止中	

ドライブモード:運転/停止、状態モニタの表示(周波数指令、出力周波数、 出力電流、出力電圧)ができます。

## ■運転操作例

LEDオペレータによる運転操作例

				<周波数指令設定例>			
手 順	キー操作	オペレータ表示		手 順	キー操作	オペレータ表示	
1 電源投入		F 0.00		指令値の設定	ENTER	FÖ0.00	
<ul> <li>2 運転条件設定</li> <li>・ローカルモード選択</li> <li>・周波数指令値表示</li> </ul>	RE	■ LOランプ 点灯 F 0.00		設定値の書き込み	RESET で指令を変更	F06.00 F06.00 "End"表示後	
3 正転/逆転運転表示	$\land$	For			ENTER	DRV 緑点灯	
▲ 山力用油粉素云				モニタモード:状態表示及び	異常内容、異常履歴表	示などができます。	
		0.0 0		手順	キー操作	オペレータ表示	
▼ 5 出力雷流表示				モニタ内容の選択	ENTER	U I - O I	
			UI-01 (周波数指令)を モニタする	ENTER	6.0 0		
<ul> <li>□ 出力電圧表示</li> <li>↓</li> </ul>	$\land$	0.0 u		別のモニタ内容の選択	650		
7 モニタ表示 ↓		点滅表示 い 「りっ」			:	U 1-26	
<ul><li>8 ベリファイモード表示</li><li>↓</li></ul>		点滅表示 urfy		モニタモード表示画面 に戻る	🔹 1回押す	Pnon (	
9 セットアップモード表示 ↓		点滅表示 SFUP	ון	<b>ベリファイモード:</b> プログラ チューニ 表示しま	ムモードで変更した/ ングで自動的に変更さ す。	ペラメータやオート されたパラメータを	
10 パラメータ設定モード表示		28c		手順	キー操作	オペレータ表示	
•			🖵	変更パラメータの確認	ENTER	C I-O I	
】】 オートチューニングモード表示 ↓	$\land$	<b>A</b> .C.U.n."		変更値の確認	ENTER	0003.0	
周波数指令値表示に戻る				出荷設定値より 変更されたパラメータが 順次確認できます。	ESC ENTER	10-13 10-13	
設定変更が可能な際は点滅します。				:	:		
			J	ベリファイモード表示 に戻る	- And	urF4	
				●●● をさらに1回押すと初期画面に戻ります。			

セットアップモード

セットアップモードでは、用途選択機能を操作できます。用途を選ぶだけ で、パラメータ最適値が自動設定されます。微調整が必要なパラメータは 自動的にお気に入りパラメータに登録され、お気に入りパラメータから設 定値を変更できます。

## ■コンベヤ用パラメータ例

No.	名称	最適値
A1-02	制御モードの選択	0:V/f 制御
C1-01	加速時間 1	3.0 s
C1-02	減速時間 1	3.0 s
C6-01	ND/HD 選択	0:重負荷定格 (HD)
L3-04	減速中ストール防止機能選択	1:有効