


## 5.2 電源設備と機器

### 電源源側にトランスを使用する場合

#### ■ 電源トランス容量

トランスの電圧降下を±10%以内（インバータ入力電源電圧の許容変動率）に抑えるためには、モータ容量（kW）に対し、トランスは約2倍以上の容量（kVA）が必要となります。



#### ■ 高調波電流によるトランスへの影響

##### ・トランスの検討項目

インバータは電源側に高調波電流を発生します。したがって、電源トランスの選定に当っては次の検討が必要となります。

- (1) 所要容量の検討
- (2) インバータ投入時の突入電流並びに、それに伴う電圧降下を考慮した選定
- (3) 高調波電流に伴うトランスの損失を考慮した選定

##### ・トランス容量の簡易計算

###### (1) 所要容量の選定

インバータの入力容量 PI

$$PI \text{ (kVA)} = P_o \times \frac{PF_o}{\eta_I \times PF_I} \times 100$$

$$= \frac{M}{\eta_M \times PF_M} \times 100 \times \frac{PF_o}{\eta_I \times PF_I} \times 100$$

$P_o$  : インバータ出力容量 (kVA)       $PF_I$  : インバータ入力力率 (%)

$PF_o$  : インバータ出力力率 (%)       $M$  : モータ容量 (kW)

$\eta_I$  : インバータ効率 (%)       $\eta_M$  : モータ効率 (%)

(約 95%)       $PF_M$  : モータ力率 (%) =  $PF_o$


(2) インバータ投入時の突入電流並びに、それに伴う電圧降下を考慮した選定

インバータ投入時には、下図に示すように直流部のコンデンサへ充電電流が流れます。

この大きさは回路定数により決定されますが、一般的には定格電流の2~4倍に仮定して検討します。(ただし、電源インピーダンスにより異なります。)

インバータ投入時の電圧降下を10%以内に抑えようとすると、電源トランスの容量はインバータの定格入力容量PIの1.5倍以上必要となります。

(加速時はソフトスタートを行うため、モータには、直入程度の始動電流が流れません。)



(注1) 電源投入時(数 msec)、定格の数十倍の突入電流が流れます。

(注2) MCBは標準適用器具およびケーブルサイズを参照して設置してください

(3) 高調波電流に伴うトランスの損失を考慮した選定

$$(\text{損失}) W = WR + WE = \sum (I_n)^2 \times R \times (1 \pm \beta \times n^m)$$

〔 WR : 周波数に関係ない抵抗損失  
WE : 負荷電流と周波数のほぼ2乗に比例する浮遊損失 〕

ここで、負荷損失と同じ損失を与える等価基本波電流(商用周波数)を  $I_e$ 、等価容量係数を  $K_p$  と定義します。

$$I_e = K_p \times I_1$$

負荷損失の見地から、トランスの負荷電流が  $K_p$  倍増えたことと同等となります。

したがって、トランスの容量に余裕がない場合は、高調波電流の流入により負荷電流を  $1/K_p$  に下げて使用する必要があります。


$K_p$  はトランスの仕様及び高調波の余裕率により異なりますが、モータ容量(kW) 1.3~2倍と考えます。

なお、インバータ使用時のトランス容量についての詳細は、トランスメーカーへご確認ください。

自家発電電源を使う場合

■ 自家発電容量

三相交流発電機の許容等価逆相電流を規格値 (JEMA-1354、15%以内) に抑える場合、モータ容量 (kW) に対する発電機は、約 5~6 倍の容量 (kVA) が必要になります。



1. 高調波電流の発電機への影響について

発電機の負荷としてインバータ等高調波電流を発生する負荷を接続すると、界磁巻線・制動巻線に高調波電流が誘起し、この結果界磁巻線、制動巻線の損失分が増加し加熱現象が発生して、焼損事故に至る恐れがあります。

このような場合、従来一般化している非常用発電機容量決定のみでなく、次に示す「等価逆相電流」の検討が必要になります。

2. 許容高調波電流

発電機に逆相分を含んだ電流を通電すると逆相電流による回転磁界は回転子と反対方向に、回転子と同一速度で回転するので回転子回路には、2倍の周波数の電流を流すことになり損失が増加します。発電機に対する高調波の影響は、発電機へ逆相電流を流したと同様に考えられ、高調波を「等価逆相電流」におきかえて、この値を許容高調波電流として規制されます。

3. 等価逆相電流 (I<sub>2eq</sub>)

等価逆相電流は、発電機巻線に発生する高調波電流により以下の式にて求められます。

$$\Sigma k \times \sqrt{f_n} \times I_n^2 = K \times \sqrt{f_2} \times (I_{2eq})^2 \quad \dots \dots \dots \textcircled{1}$$

f <sub>n</sub> : 高調波周波数 = n × f <sub>1</sub> (Hz)	I <sub>2eq</sub> : 逆相電流 (%)
n : 高調波次数	f <sub>2</sub> : 逆相周波数 = 2 × f <sub>1</sub> (Hz)
I <sub>n</sub> : 高調波電流 (%)	k : 係数
f <sub>1</sub> : 発電機の基本周波数 (50/60Hz)	

① 式より  $I_{2eq}$  を求めると次式となります。

$$I_{2eq} = \sqrt{\sum \frac{n}{2} \times I_n^2} \dots \dots \dots \textcircled{2}$$

$n=6$ 、 $I_6 = I_5 + I_7$
$n=12$ 、 $I_{12} = I_{11} + I_{13}$
$n=18$ 、 $I_{18} = I_{17} + I_{18}$

#### 4. 許容等価逆相電流

三相交流発電機の許容等価逆相電流は発電機の機種で異なることがありますが、一般用途に使用される交流発電機の場合は、JEMA-1354により15%以下と規格化されています。

- |                               |
|-------------------------------|
| (1) 凸極形交流発電機 . . . 定格電流の15%以下 |
| (2) 円筒形交流発電機 . . . 定格電流の10%以下 |


#### 5. 許容発電機容量について

以上によりインバータ負荷のある場合は、発電機容量を前ページにより計算して、その許容値を満たす必要があります。

モータ容量に対し必要とする発電機容量は、次ページのように求められます。

(1) 基本波インバータ入力電流の算出

下図に示されたインバータの回路図において、入力容量 $P_I$ と出力容量 $P_o$ の関係は下式で表わされます。



$$P_I \text{ (kVA)} = \sqrt{3} \times E_I \times I_I = P_o \text{ (kVA)} \times \frac{PF_o}{\eta_I \times PF_I} \dots \dots \dots \textcircled{3}$$

また、インバータの出力容量 $P_o$  (kVA) はモータの容量 $P_M$  (kW) とモータ効率 $\eta_M$ 及び力率 $PF_M$ により次式で表わされます。

$$P_o \text{ (kVA)} = \frac{P_M \text{ (kW)}}{\eta_M \times PF_M} \dots \dots \dots \textcircled{4}$$

② ④式によりインバータの入力電流 (基本波分)  $I_I$ は次式で求められます。

$$I_I \text{ (A)} = \frac{P_M}{\eta_M} \times \frac{1}{\eta \times PF_I} \times \frac{1}{\sqrt{3} \times E} \dots \dots \dots \textcircled{5}$$

---

ここで

$$PF_1 = \frac{I_1}{I_s} \times \cos \phi_1$$

$\cos \phi_1$  : 基本波力率  $\approx 1$  (コンデンサインプットの場合)

$$I_s : \text{全実効電流} = \sqrt{\frac{\sum I_n^2}{n}}$$

また一般的に

$\eta$  : インバータ効率 95 (%)

### (2) 等価逆相電流 $I_{2eq}$ から許容される発電機容量

前述②式及び⑤式より  $I_{2eq}$  を求め、次に発電機に許容される等価逆相電流を 15%以下に抑えることから発電機容量  $P_2$  は次式にて表わされます。

$$P_2 \text{ (kVA)} = \sqrt{3} \times E_1 \times (I_{2eq} / 0.15) \times 10^{-3} \dots \dots \dots \text{⑥}$$

### (3) 計算例

インバータについて電源インピーダンスを 5%程度とした場合、計算結果より発電機容量は、モータ容量 (kW) の 5~6 倍 (推奨 6 倍) が必要になります。