
6 インバータ実装上の留意点

6.1 インバータの設置環境

- ・ 周囲条件
- ・ 振動
- ・ 標高

6.2 冷却方法

- ・ 実装する上での留意点
- ・ 閉鎖盤内収納時の換気
- ・ 密閉盤収納時の対応

6.3 インバータの保護構造

- ・ 制御機器の保護構造
- ・ 収納盤の保護構造種別

6.4 インバータの定期点検について

- ・ 日常点検及び定期点検
- ・ 入出力電圧、電流、電力の測定方法
- ・ コンデンサ寿命カーブ
- ・ 予防保全の詳細